

# Skötsel av Teakmöbler

## Uppackning

Tvätta av slipdamm från möbeln, använd svamp och rikligt med vatten.

Undvik skador på bordsskivan genom att låta den ligga kvar i kartongen upp och nervänd när benen monteras.

## Skötsel

Hur och hur ofta du underhåller beror på hur möbeln är placerad och väderförhållanden. För en möbel som är placerad under tak, och därmed inte utsätts för regn och sol, krävs mindre skötsel än för den möbel som står ute under bar himmel. Du har också två val att göra; antingen oljar du teaken eller så låter du den bli silvergrå. Den oljade teaken blir något mörkare och skyddar mot fett. Vill man i stället ha den silvergrå teaken tvättar man möbeln regelbundet med grönsåpa och vatten.

## Oljad teak

Följ alltid anvisningarna på eller i fabrikantens förpackningar

- Påför olja rikligt med pensel, fördela oljan tills teaken är mättad. Torka av överflödig olja.
- Så snart vattenavvisningen avtar ska den strykas med teakolja eller Kinesisk träolja - dock inte under solsken.
- Tvätta först noggrant av smuts och damm. Vid kraftig nedsmutsning använd teakrengöring.
- Låt möbeln torka.
- Om träytan blivit grov efter tvätten tar du ett fint slippapper och drar i fiberriktningen över ytan.
- Stryk på teakolja och torka noggrant av överflödig olja.

## Silvergrå teak

Tvätta möbeln regelbundet eller vid behov.

Använd grönsåpa och vatten.

## Svarta prickar på ovansidan

Dessa beror på luftföroreningar som kommer med nederbörd. Det är därför viktigt att sköta möbeln enligt ovanstående beskrivning.

## Vinterförvaring

Vi rekommenderar också att rengöra möbeln alternativt olja in möbeln före vinterförvaring, helst redan i augusti, eftersom september månad ofta sliter hårt på sommarmöblerna. Då har oljan god tid att torka in i träet.

Följ alltid anvisningarna på eller i fabrikantens förpackningar. Tänk på att vissa oljor kan orsaka självantändning på trasor.



Handla online

<http://shop.brasommobler.se>